

Xiaomi 智能音箱 Pro使用说明书




产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

提示：说明书中的产品和配件等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。


氛围灯




电源接口

Type-C数据传输接口


包装清单



音箱



电源适配器



说明书

按键说明

- | | |
|------------|---|
| ▶ 播放/暂停键 | <ul style="list-style-type: none">• 短按：播放/暂停• 长按 5秒：重新进入等待连网状态 |
|------------|---|
-

- | | |
|--------|---|
| - 音量-键 | <ul style="list-style-type: none">• 短按：减小音量• 长按：音量持续减小 |
|--------|---|
-

- | | |
|--------|---|
| + 音量+键 | <ul style="list-style-type: none">• 短按：增大音量• 长按：音量持续增大 |
|--------|---|
-

- | | |
|-------|---|
| 🔇 禁麦键 | <ul style="list-style-type: none">• 短按：禁用麦克风/取消禁用• 长按 10秒：恢复出厂设置 |
|-------|---|
-

氛围灯状态说明

- 橙色：等待连网状态，网络未连接
- 白色：语音功能
- 粉色：麦克风被禁用

首次使用

1. 连接电源

连接电源适配器并接通电源，等待指示灯变成橙色。

2. 下载小米音箱APP

扫描下方二维码，或前往手机应用商店，下载安装小米音箱APP。



3. 打开小米音箱APP，按照提示进行设置

提示：也可通过米家APP为音箱连网，体验音箱更多内容和玩法请使用小米音箱APP。



纸

服务电话：950816

服务网址：www.mi.com/service

制造商：北京小米电子产品有限公司

地址：北京市北京经济技术开发区科创十街15号院5号楼8层802室

说明书版本号：V1.0

功能介绍

呼唤“小爱同学”可唤醒本产品进行对话、问答、播放音乐、控制智能设备等，常用语音指令如下：

智能家居

- 小爱同学，空调调到26°C
- 小爱同学，打开所有的灯
- 小爱同学，启动扫拖机
-

音乐娱乐

- 小爱同学，播放我收藏的音乐
- 小爱同学，放点睡前音乐
- 小爱同学，我想听相声
-

日常生活

- 小爱同学，明早7点叫我起床
- 小爱同学，今天天气怎么样
- 小爱同学，春节放假安排
-

* 根据公司业务发展情况，本产品的具体功能及内容也可能随之动态调整，小米不能保证相关包装及说明书即时更新，请以实际使用时的功能及内容为准。

* 本产品可以控制小米、米家及其他品牌的智能设备，这些智能设备需与本产品绑定到同一账号的米家APP，具体支持情况以APP为准。



Bluetooth 字标及其徽标均为 Bluetooth SIG, Inc.的注册商标，Xiaomi Inc.对此标记的任何使用都受到许可证限制。

注意事项

为确保安全，请先仔细阅读并遵守以下安全提示。

- 本产品仅限于在干燥的室内环境使用。
- 本产品以插头作为断接装置，应将本产品放在插座附近且插座便于触及。
- 本产品上不应放置裸露的火源，如点燃的蜡烛。
- 请勿使本产品遭受水滴或水溅，请勿放置于花瓶等装有液体的物品附近。
- 本产品不是玩具，请放置于儿童不能拿取的地方以防意外。
- 请勿在高温或高湿的环境使用本产品，请在较少尘土的位置使用，长期不使用时建议包装储存于阴凉干燥处。
- 请勿擅自改装、修理或者拆解本产品。不适当的处理会导致电源线短路、产品损坏甚至火灾。经过擅自改动的产品，无法享受保修服务。
- 若将本产品放置在距离发声位置过高、过低或靠墙位置甚至是墙角，会严重影响本产品的唤醒和识别性能；使用方言或在距离本产品过近的位置讲话，也会影响产品的唤醒和识别性能。
- 请使用原装或原厂电源适配器，若使用非原装或非原厂电源适配器可能会损坏产品并带来安全隐患。

基本参数

- 产品名称：智能音箱
- 产品型号：OH2P
- 输入参数：12V $\approx$ 2A
- 无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz/5GHz，蓝牙 5.0（支持A2DP音乐播放）
- 麦克风：支持“小爱同学”远场语音唤醒

提示：

- 本产品的型号参数、安全信息显示在说明书中及产品设备底部。
- 本产品的SN编码可在产品包装外盒或产品机身底部查询到。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电路板组件	X	○	○	○	○	○
塑胶(料)件	○	○	○	○	○	○
金属零件	○	○	○	○	○	○
扬声器	○	○	○	○	○	○
电源适配器	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572规定的限量要求。
注：本产品应用环保设计理念，对有害物质进行了有效控制，“X”表示的有害物质主要因技术发展水平限制，无法实现有害物质的替代。

环保使用年限：
标识指期限（十年），电子电气产品中含有的有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，用户使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。



废弃回收提示：
为了更好地关爱即保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

电流安全信息

- 电源、通信电缆中存在危险电流，为避免电击危险：
- 请勿在雷电情况下使用本产品。
 - 请勿在雷电期间进行连接或断开任何电缆的操作，或是对本产品进行安装或维护。
 - 请将电源线连接到正确连线且妥善接地的电源插座。
 - 除非另有说明，否则请在打开设备外壳之前断开已连接的电源线或者其他线缆。
 - 如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。

保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

- 自您签收次日起7日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
- 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
- 自您签收次日起12个月内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

性能故障表

名称	性能故障
xiāomi 智能音箱 Pro	• 产品不通电，或通电后无法正常开机 • 按键无法正常使用 • 音箱无法正常发出声音 • 其他硬件故障导致的产品功能无法正常使用

以下情况不属于三包范围：

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 已超过三包有效期；
- 火灾、水灾、雷击等不可抗力造成的损坏；
- 不符合《性能故障表》所列性能故障的情况；
- 因人为原因导致本产品及其配件产生《性能故障表》所列性能故障。

提示：如果是在小米商城、小米有品商城等其他小米官方认可的线上渠道购买的此产品，则售后政策不完全受此说明书售后条款限制，详情请以购买此产品渠道的线上售后政策为准。

扫码可观看视频 获取更便捷服务

